

# ANSCHLUSSSCHEMA FÜR TURBOSAR® - MISCHPUMPE PU11 MIT REGELGERÄT TR46.1

**Abkürzungen:**

- N = Neutral
- LO = Phase
- LG = Réserve / nicht angeschlossen
- LP = Überwachung Pumpe
- LA = Stellantrieb AUF
- LZ = Stellantrieb ZU
- LK = Überwachung (Zusatzfunktion)

**Legende:**

1. LP – Überbrückung – Überwachung Pumpe
2. LA – Überbrückung – Stellantrieb AUF
3. LZ – Überbrückung – Stellantrieb ZU
4. LK – Überbrückung – Überwachung / Zusatzfunktion
5. Zuschaltung – Inversbetrieb / Umkehrfunktion AUF / ZU Stellantrieb
6. Zuschaltung – Dämpfung / Regelverhalten
7. Zuschaltung – Manuel 100% AUF
8. Zuschaltung – Manuel 100% ZU

